

EuroSmart

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO MỌI CÔNG TRÌNH

Premium Cementitious Polymer Waterproof

SƠN CHỐNG THẤM 2 THÀNH PHẦN GỐC XI MĂNG – POLYMER

THỂ TÍCH : 18L

Sơn Chống Thấm 2 Thành Phần Gốc Xi Măng – Polymer

Che lấp khe nứt nhỏ

Độ phủ cao

Thân thiện với môi trường

Chống rêu mốc

Vì sức khỏe cộng đồng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sơn Chống Thấm 2 Thành Phần Gốc Xi Măng – Polymer là hệ chất chống thấm hai thành phần cao cấp gốc Xi măng – Polymer. Sản phẩm ứng dụng công nghệ nhựa Polymer dẻo biến tính nồng độ cao phối trộn sâu với cốt liệu xi măng, tạo nên lớp màng chống thấm liền tục, dẻo dai, kín nước tuyệt đối nhưng vẫn có khả năng thoát hơi nước dễ dàng, chuyên dụng bảo vệ cho các bề mặt chịu áp lực nước lớn.

THÀNH PHẦN CHÍNH

Nhựa Polymer dẻo biến tính chuyên dụng cho hệ chống thấm hai thành phần.
Hoạt chất trợ liên kết phân tử và các phụ gia gia cường độ nhớt.
Bộ hóa chất kháng kiềm, chống muối hóa và ức chế rêu mốc.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Gốc Xi măng – Polymer hệ nước, tạo màng chống thấm dẻo dai bền vững sau khi hóa cứng kỹ thuật.
Khối lượng riêng đạt tiêu chuẩn 1.25 ± 0.05 (g/ml, @ 25°C) với độ pH ổn định từ 8 – 10.
Độ phủ lý thuyết từ 3.0 - 3.5 m^2/kg tùy thuộc vào cấu trúc bề mặt thi công.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Màng dẻo chống nứt: Cấu trúc màng có độ co giãn linh hoạt, giúp chịu đựng các rung chấn nhẹ và chống xé nứt màng.
Liên kết dính tuyệt hảo: Thấu sâu và dung hợp mạnh mẽ vào kết cấu bê tông, ngăn ngừa triệt để hiện tượng bong tróc.
Chống thấm dột tuyệt đối: Khóa chặt bề mặt, ngăn chặn hoàn toàn sự thẩm thấu của nước từ cả hai chiều thuận nghịch.
Thoát ẩm thông minh: Cho phép bề mặt bê tông "thở" thoát hơi nước ra ngoài, tránh hiện tượng phồng rộp do tích ẩm.

KHUYẾN NGHỊ THI CÔNG

Thi công tối thiểu từ 2 đến 3 lớp hỗn hợp đã pha trộn để đảm bảo độ dày màng bảo vệ tối ưu.
Sau khi hoàn thiện từ 1 - 2 ngày, bắt buộc phải thi công thêm lớp cán vữa bảo vệ hoặc lát gạch men để tránh màng sơn bị tổn hại cơ học trực tiếp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt bê tông phải đanh chắc, sạch sẽ, không dính dầu mỡ, bụi vữa hay tạp chất. Tạo nhám bằng biện pháp cơ học nếu bề mặt quá láng.
Cần làm ẩm bão hòa bề mặt bằng nước sạch nhưng tuyệt đối không được để đọng nước vũng trước khi tiến hành quét sơn.
2. Thi công & Tỷ lệ pha trộn
Khuấy đều sơn. Hòa xi măng (mác > 400) với nước thành dạng sệt mịn, không vón cục, sau đó trộn với sơn theo tỷ lệ:
Tỷ lệ 1:1 (Truyền thống): 1 phần xi măng sệt + 1 phần sơn (cho hiệu quả cơ bản).
Tỷ lệ 1:6 (Cải tiến - Khuyên dùng): 1 phần xi măng sệt + 6 phần sơn (nhân đôi hiệu quả chống thấm).
Thi công bằng cọ, rulo hoặc máy phun. Phải dùng hết hỗn hợp đã trộn trong 1 giờ. Để khô 6 - 8 giờ giữa các lớp. Sản phẩm hóa cứng hoàn toàn sau 7 ngày. Rửa dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng.

THÔNG TIN AN TOÀN - BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Tránh tiếp xúc da, mắt. Sử dụng đồ bảo hộ khi thi công.
Để xa tầm tay trẻ em.
Không đổ thải ra môi trường.

Tránh lửa

Tránh xa tầm tay trẻ em

Bảo vệ môi trường

Đeo găng tay, khẩu trang khi thi công

SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH XD - TM & DV TOÀN THIỆN PHÁT
Địa chỉ: 78 Lê Văn Thịnh, Phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Website: ttpdn.com - eurosmart.asia - Hotline: 0903.950.189

An toàn | Môi trường | Sức khỏe

THỂ TÍCH : 18L