



MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sơn Chống Thấm Đa Năng Cao Cấp là chất chống thấm đa năng hệ lỏng gốc nhựa Acrylic hàm lượng cao cấp phối hợp xi măng theo công thức độc quyền. Sản phẩm sở hữu các liên kết Polyme bền vững có khả năng thấm sâu và dung hợp hoàn hảo với bề mặt bê tông, tạo màng chống thấm đa hướng cứng cáp, chịu tia UV mạnh, giải quyết triệt để nguy cơ thấm dột cho cả tường đứng, sàn mái và các cấu trúc ngầm.

THÀNH PHẦN CHÍNH

Nhựa Acrylic chuyên dụng hàm lượng cao, tương thích tối đa với xi măng Pooc-lăng.
Bột khoáng tinh lọc định hình liên kết kết cấu màng bọc.
Các hoạt chất phụ gia kháng kiềm, chống muối hóa và kháng UV thế hệ mới.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chất chống thấm gốc nhựa Acrylic hệ nước siêu bám dính, hóa cứng tạo màng bảo vệ bền bỉ khi kết hợp xi măng.
Độ phủ lý thuyết: Đạt định mức lý thuyết 3.0 - 3.5 m²/kg cho 1 lớp thi công (tỉ lệ hao hụt phụ thuộc cấu trúc và độ xốp bề mặt).
Thời gian khô: Khô nhanh bề mặt từ 30 - 60 phút; thời gian chuyển tiếp giữa các lớp là từ 6 - 8 giờ trong điều kiện tiêu chuẩn.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Tạo cầu che vết nứt: Khả năng liên kết dẻo dai giúp co giãn và che lấp hoàn hảo các vết nứt chân chim, ngăn hiện tượng rạn rách màng.
Cường độ bám dính cực mạnh: Dung hợp và bám dính tối ưu trên nền vữa xi măng, bê tông, chống bong tróc hay phồng rộp màng sơn.
Chống chịu thời tiết ưu việt: Kháng nước, kháng kiềm vượt trội và chống chịu tia UV cực mạnh giúp màng sơn bền bỉ theo năm tháng.
Phát triển màu xi măng tối ưu: Khi pha trộn, hỗn hợp có độ mịn cao, lên màu xi măng sáng đẹp, tăng tính thẩm mỹ cho bề mặt.

Sơn Chống Thấm Đa Năng Cao Cấp

KHUYẾN NGHỊ THI CÔNG

Thi công tối thiểu từ 2 đến 3 lớp hỗn hợp đã pha trộn đúng kỹ thuật để đạt hiệu suất khóa ẩm cao nhất.
Đối với vách tường, cổ ống xuyên sàn hoặc vị trí tiếp giáp, khuyến khích kết hợp trải lưới thủy tinh gia cường trước khi quét sơn để chống xé nứt màng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt phải sạch, khô ráo, không dính bụi bẩn hay dầu mỡ. Tường mới cần để khô ổn định từ 20 - 30 ngày.
Quét 3 lớp để tự che phủ các vết nứt nhỏ. Với vết nứt lớn, cần đục rộng hình chữ V rồi bả phẳng bằng hỗn hợp vữa chuyên dụng trước khi sơn.
2. Thi công & Tỷ lệ pha trộn
Khuấy đều sơn. Hòa trước xi măng với nước thành dạng sệt mịn, không vón cục, sau đó trộn với sơn theo tỷ lệ:
Tỷ lệ 1:1 (Truyền thống): 1 phần xi măng sệt + 1 phần sơn (cho hiệu quả cơ bản).
Tỷ lệ 1:6 (Cải tiến - Khuyến dùng): 1 phần xi măng sệt + 6 phần sơn (nhân đôi hiệu quả chống thấm).
Thi công bằng cọ, rulo hoặc máy phun. Phải dùng hết hỗn hợp đã trộn trong 1 - 2 giờ. Để khô ít nhất 5 ngày trước khi làm công đoạn tiếp theo. Không thi công khi trời mưa hoặc < 10°C.

THÔNG TIN AN TOÀN - BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Tránh tiếp xúc da, mắt. Sử dụng đồ bảo hộ khi thi công.
Để xa tầm tay trẻ em.
Không đổ thải ra môi trường.



SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH XD - TM & DV TOÀN THIÊN PHÁT
Địa chỉ: 78 Lê Văn Thịnh, Phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Website: ttdn.com - eurosmart.asia - Hotline: 0903.950.189



THỂ TÍCH : 18L